Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce système de transmission audio sans fil. Cet appareil vous permet de diffuser un signal audio sans aucun fil vers vos haut-parleurs de salon. Oubliez dès à présent les câbles qui traînent et les noeuds impossibles à défaire.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

1. Émetteur audio Wi-Fi
2. Récepteur/Amplificateur audio Wi-Fi
3. Télécommande
4. Câble audio
5. 2 adaptateurs secteur
6. Mode d'emploi

Description du produit





N°	Désignation
1	Antenne Wi-Fi
2	Commutateur audio
3	Interrupteur Marche/Arrêt
4	Prise adaptateur secteur
5	Adaptateur secteur
6	Connexion Wi-Fi
7	Boutons canal +/-
8	LED de statut
9	Boutons de volume +/- (transmission)
10	Entrée audio (transmission)
11	Affichage chiffres LED
12	Antenne Wi-Fi
13	Prises haut-parleurs
14	Prise adaptateur secteur
15	Adaptateur secteur
16	Régulateur de volume (lecture)
17	LED de statut
18	Entrée audio (Line In directe)
19	Interrupteur Marche/Arrêt

Mise en marche

- Sortez de l'emballage tous les éléments du système de transmission audio et vérifiez qu'aucun ne manque.
- Branchez l'émetteur sans fil à l'adaptateur secteur puis à une prise murale.
- Branchez un câble jack à l'entrée audio de l'émetteur sans fil et à un lecteur audio (ordinateur p. ex.).
- Branchez le récepteur sans fil (amplificateur) à l'adaptateur secteur puis à une prise murale.
- Branchez vos haut-parleurs audio à l'aide d'un câble audio (non fourni) aux prises audio de l'amplificateur. Vous pouvez brancher 2 haut-parleurs à l'amplificateur. Ce faisant, veillez à bien respecter la polarité des câbles.

NOTE :
Vous avez la possibilité d'utiliser votre récepteur directement en tant qu'amplificateur (sans transmission sans fil). Dans ce cas, branchez votre lecteur audio sur l'entrée audio située à l'avant du récepteur.

- Votre système de transmission audio sans fil est maintenant prêt à l'emploi.

© Avril 2014- MB//FD///VG
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen / Allemagne

Utilisation
- Placez l'interrupteur marche/arrêt de l'émetteur sur **Marche**.
- Placez le commutateur audio de l'émetteur sur **Musique**.

NOTE :
Veillez à ce que le bouton de réglage du volume du récepteur (amplificateur) se trouve sur "zéro" avant de démarrer la lecture d'un fichier audio. Pour ce faire, tournez le bouton de réglage du volume vers la gauche.

- Placez l'interrupteur marche/arrêt du récepteur sur **Marche**. L'émetteur et le récepteur se connectent alors automatiquement l'un à l'autre.
- Lisez un fichier audio sur l'appareil de lecture audio externe (avec l'émetteur connecté), et vérifiez le volume d'émission à l'aide des boutons de réglage du volume situés à l'avant de l'émetteur.

NOTE :
Un volume trop élevé de l'émetteur peut causer une surmodulation de la lecture. Pour le volume de transmission, commencez avec l'unité 5, puis modifiez vos réglages une fois que la dernière étape des réglages est terminée.

- Réglez prudemment le régulateur du volume situé à l'avant du récepteur (amplificateur).

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1491 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Straße 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.04.2014

© Avril 2014 - MB//FD//VG
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen / Allemagne